



Genuine Spare Parts





Utgåva Issue		Bildnr Picture No		ESTATE TORNADO ESTATE TORNADO HST KAROSS		ESTATE TORNADO ESTATE TORNADO HST BODY WORK		Sida Page	
2003- 11		1561						88	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	2521	2522							
1	1	1			1136- 1038- 01	Motorhuv.....	Engine hood.....		Inkl. pos 2, 5
2	1	1			1136- 0905- 01	• Platta.....	• Plate.....		
3	2	2			1136- 0230- 01	Bult.....	Bolt.....		
4	2	2			1136- 0009- 01	Låsplatta.....	Lock plate.....		
5	1	1			1136- 0888- 01	• Grill.....	• Grill.....		
6	1	1			1136- 0866- 01	Motorhuv- nedre.....	Engine hood- lower.....		
7	1	1			1136- 0923- 01	Avskiljare.....	Intake separator.....		
10	2	2			1136- 0179- 01	Huvskydd.....	Grommet.....		
11	1	1			1136- 0871- 01	Instrumentbräda.....	Dashboard.....		
14	2	2			9848- 8013- 16	Skruv.....	Screw.....		
15	2	2			1136- 0010- 01	Låsplatta.....	Lock plate.....		Inkl. pos 19, 20 Inkl. pos 19, 20
16	3	3			9836- 9618- 12	Skruv.....	Screw.....		
17	1	1			1136- 0926- 01	Stöd.....	Support.....		
18	1				1136- 0475- 01	Hjulkåpa.....	Wheel cover.....		
18		1			1136- 0476- 01	Hjulkåpa.....	Wheel cover.....		
19	1	1			1136- 0148- 01	• Fotstegsskydd- hö.....	• Footboard cover- RH.....		
20	1	1			1136- 0147- 01	• Fotstegsskydd- vä.....	• Footboard cover- LH.....		
21	6	6			9836- 9635- 12	Skruv.....	Screw.....		
22	4	4			9836- 9618- 12	Skruv.....	Screw.....		
23	1	1			9836- 9525- 12	Skruv.....	Screw.....		
24	5	5			9699- 0060- 02	Planbricka.....	Flat washer.....		
25	4	4			9699- 0085- 02	Planbricka.....	Flat washer.....		
31	1	1			1136- 0440- 01	Gasreglage.....	Throttle control.....		
32	2	2			9997- 0412- 16	Skruv.....	Screw.....		
33	2	2			9683- 0010- 02	Bricka.....	Washer.....		
34	1	1			1136- 0192- 01	Knopp.....	Handle.....		
35	1	1			9865- 0412- 16	Skruv.....	Screw.....		
36	1	1			9799- 0431- 02	Mutter.....	Nut.....		
41	1	1			1136- 0315- 01	Sits.....	Seat.....		
43	1	1			1136- 0252- 01	Sitsplatta.....	Seat plate.....		
44	4	4			9997- 0820- 16	• Skruv.....	• Screw.....		
45	4	4			9683- 0030- 02	• Låsbricka.....	• Lock washer.....		
46	4	4			9699- 0056- 02	• Planbricka.....	• Flat washer.....		
47	1	1			1136- 0891- 01	Fjäder.....	Spring.....		
48	1	1			9997- 0512- 16	Skruv.....	Screw.....		
49	1	1			9747- 0531- 02	Mutter.....	Nut.....		
51	1	1			1136- 0360- 01	Ratt.....	Steering wheel.....		
52	1	1			9595- 0272- 00	• Stift.....	• Pin.....		
54	1	1			1136- 0942- 01	Kam.....	Cam.....		
55	2	2			1136- 0820- 01	Skruv.....	Screw.....		
56	2	2			9699- 0018- 02	Bricka.....	Washer.....		
57	2	2			9747- 0531- 02	Mutter.....	Nut.....		
61	1	1			1136- 0869- 01	Kåpa.....	Cover.....		
62	2	2			9836- 9635- 12	Skruv.....	Screw.....		
63	2	2			9699- 0035- 02	Planbricka.....	Flat washer.....		
64	2	2			9836- 9618- 12	Skruv.....	Screw.....		
81	1	1			1136- 0275- 01	Skydd- övre.....	Guard- upper.....		
82	1	1			1136- 0276- 01	Skydd- nedre.....	Guard- lower.....		
83	2	2			9847- 8038- 16	Skruv.....	Screw.....		
84	2	2			9699- 0024- 02	Planbricka.....	Flat washer.....		
85	2	2			1136- 0010- 01	Låsplatta.....	Lock plate.....		
91	1	1			1136- 0318- 01	Bränsletank.....	Fuel tank.....		
92	1	1			1136- 0344- 01	Tanklock.....	Tank cap.....		
93	1	1			1136- 0327- 01	Tankfäste.....	Tank support.....		
94	1	1			9848- 8013- 16	Skruv.....	Screw.....		
99	1	1			1136- 1108- 01	Tillbehörspåse.....	Key outfit.....		Inkl. pos 44 - 46, 52




6



7



11



1



8



2



3




9




5


Utgåva Issue 2003- 11		Bildnr Picture No 1562		ESTATE TORNADO ESTATE TORNADO HST DEKALER		ESTATE TORNADO ESTATE TORNADO HST LABELS		Sida Page 90	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	2521	2522							
1	1	1			1136- 0832- 01 Dekal	Label			
2	1	1			1136- 0026- 01 Dekal	Label			
3	1	1			1136- 0020- 01 Dekal	Label			
5	1	1			1136- 0031- 01 Dekal	Label			
6	1				1136- 0027- 01 Dekal	Label			
7	1	1			1136- 0028- 01 Dekal	Label			
8	1	1			1136- 0029- 01 Dekal	Label			
9	2	2			1136- 0021- 01 Dekal	Label			
11	1	1			1136- 1217- 01 Dekal	Label			




Utgåva Issue 2003- 11		Bildnr Picture No 1563		ESTATE TORNADO ESTATE TORNADO HST CHASSI		ESTATE TORNADO ESTATE TORNADO HST CHASSIS		Sida Page 92	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	2521	2522							
1	1	1			1136- 1290- 01	Ram.....	Frame.....		Inkl. pos 2
2	1	1			1136- 1226- 01	• Bussning.....	• Bushing.....		
3	1	1			1136- 0548- 01	Fotstegsstöd- hö.....	Footboard support- RH.....		
4	1	1			1136- 0549- 01	Fotstegsstöd- vä.....	Footboard support- LH.....		
5	4	4			9898- 0645- 12	Skruv.....	Screw.....		
6	4	4			9699- 0060- 02	Planbricka.....	Flat washer.....		
7	4	4			9747- 0631- 02	Låsmutter.....	Lock nut.....		
8	1	1			1136- 0553- 01	Ljuddämparskydd.....	Muffler protection.....		
9	2	2			1136- 0061- 01	Plugg.....	Cap.....		
10	4	4			9847- 8216- 16	Skruv.....	Screw.....		
11	1	1			1136- 0259- 01	Huvfäste- hö.....	Hood plate- RH.....		
12	1	1			1136- 0260- 01	Huvfäste- vä.....	Hood plate- LH.....		
13	4	4			9847- 8009- 16	Skruv.....	Screw.....		
21		1			1136- 0267- 01	Remstyrning.....	Belt guide.....		
22		2			9739- 0631- 22	Mutter.....	Nut.....		
23	2	2			1136- 0261- 01	Platta.....	Plate.....		
24	2	2			9997- 0820- 16	Skruv.....	Screw.....		
25	2	2			9747- 0831- 02	Mutter.....	Lock nut.....		
26	2				1136- 0907- 01	Remstyrning.....	Belt guide.....		
27	2				1136- 0004- 01	Fyrkantmutter.....	Square nut.....		
28	1	1			1136- 0881- 01	Remstyrning.....	Belt guide.....		
29	1	1			1136- 0896- 01	Fjäder.....	Spring.....		
30	2	2			1136- 1247- 01	Platta.....	Plate.....		
31	2	2			9847- 8216- 16	Skruv.....	Screw.....		
32	2	2			9699- 0035- 02	Planbricka.....	Flat washer.....		
41	1	1			1136- 0906- 01	Plåt- bak.....	Plate- rear.....		
42	2	2			9997- 0825- 16	Skruv.....	Screw.....		
43	1	1			1136- 1051- 01	Förstärkning.....	Reinforcement.....		
45	1	1			9997- 0816- 16	Skruv.....	Screw.....		
46	1	1			9739- 0831- 22	Mutter.....	Nut.....		
48	2	2			9699- 0090- 02	Planbricka.....	Flat washer.....		
49	2	2			9747- 0831- 02	Mutter.....	Lock nut.....		
50	1	1			9997- 0840- 16	Skruv.....	Screw.....		
51	1	1			9699- 0090- 02	Planbricka.....	Flat washer.....		
52	1	1			9747- 0831- 02	Mutter.....	Lock nut.....		
53	2	2			9739- 0831- 22	Mutter.....	Nut.....		
61	1	1			1136- 0337- 01	Sitsfäste.....	Seat support.....		
62	2	2			1136- 0301- 01	Förstärkningsstag.....	Reinforcement plate.....		
63	4	4			9997- 0612- 16	Skruv.....	Screw.....		
64	4	4			9739- 0631- 22	Mutter.....	Nut.....		
65	4	4			9997- 0620- 16	Skruv.....	Screw.....		
66	4	4			9699- 0060- 02	Planbricka.....	Flat washer.....		
67	4	4			9739- 0631- 22	Mutter.....	Nut.....		
68	1	1			1136- 0302- 01	Förstärkningsstag.....	Reinforcement plate.....		
69	2	2			9699- 0056- 02	Planbricka.....	Flat washer.....		
70	2	2			1136- 0202- 01	Fjäder.....	Spring.....		
71	2	2			9699- 0090- 02	Planbricka.....	Flat washer.....		
72	2	2			9739- 0831- 22	Mutter.....	Nut.....		
73	2	2			1136- 0358- 01	Skruv.....	Screw.....		
74	2	2			1136- 0003- 01	Fyrkantmutter.....	Square nut.....		
76	2	2			1136- 0321- 01	Vinkelfäste.....	Bracket.....		
77	2	2			9997- 0816- 16	Skruv.....	Screw.....		
78	2	2			9739- 0831- 22	Mutter.....	Nut.....		
79	2	2			1136- 0086- 01	Bult.....	Bolt.....		
80	2	2			9712- 0831- 02	Låsmutter.....	Lock nut.....		
81	2	2			9997- 0512- 16	Skruv.....	Screw.....		
82	1	1			1136- 0322- 01	Vinkelfäste.....	Bracket.....		
83	2	2			9747- 0531- 02	Mutter.....	Nut.....		
84	1	1			1136- 0925- 01	Vinkelfäste.....	Angle bracket.....		
85	2	2			9847- 8009- 16	Skruv.....	Screw.....		
91	1	1			1136- 0333- 01	Stöd.....	Support.....		
92	4	4			9997- 0612- 16	Skruv.....	Screw.....		
93	4	4			9739- 0631- 22	Mutter.....	Nut.....		




Utgåva Issue 2003- 11		Bildnr Picture No 1213A		ESTATE TORNADO ESTATE TORNADO HST STYRNING		ESTATE TORNADO ESTATE TORNADO HST STEERING		Sida Page 94	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	2521	2522							
1	1	1			1136- 0466- 01	Framaxel kpl	Front wheel axle assy		Inkl. pos 2, 3
2	4	4			1136- 0121- 01	• Bussning	• Bushing		
3	2	2			9501- 0500- 00	• Smörjnippel	• Grease joint		
4	1	1			1136- 0485- 01	Hjulspindel- hö	Stub axle- RH		
5	1	1			9652- 0015- 04	Låsring	Retaining ring		
6	1	1			1136- 0486- 01	Hjulspindel- vä	Stub axle- LH		
7	1	1			1136- 0349- 01	Parallellstag	Tie rod		
8	2	2			1136- 0092- 01	Kulled	Ball joint		
9	2	2			9747- 1031- 02	Låsmutter	Lock nut		
11	1	1			1136- 0188- 01	Styrarm	Steering arm		
12	1	1			9997- 1055- 12	Skruv	Screw		
13	1	1			9747- 1031- 02	Låsmutter	Lock nut		
14	1	1			1136- 0165- 01	Distans	Spacer		
15	1	1			9997- 1260- 02	Skruv	Screw		
16	2	2			1136- 0016- 01	Bricka	Washer		
17	1	1			9683- 0055- 02	Låsbricka	Lock washer		
18	1	1			9799- 1231- 02	Mutter	Nut		
31	1	1			1136- 0335- 01	Stöd	Support		
32	4	4			9997- 0816- 16	Skruv	Screw		
33	4	4			9747- 0831- 02	Mutter	Lock nut		
34	1	1			1136- 0541- 01	Rattstångsfäste	Support		
35	4	4			9847- 8216- 16	Skruv	Screw		
36	1	1			1136- 0124- 01	Bussning	Bushing		
37	1	1			1136- 0250- 01	Rattstång	Steering column		
38	1	1			1136- 0263- 01	Styrdrev	Steering pinion		
39	1	1			9595- 0262- 00	Spännstift	Locating pin		
40	1	1			9699- 0037- 02	Bricka	Washer		
41	1	1			1136- 0008- 01	Låsplatta	Lock plate		
42	1	1			1136- 0128- 01	Bussning	Bushing		
43	1	1			1136- 0246- 01	Pinnbult	Stud bolt		
44	1	1			9799- 1031- 02	Mutter	Nut		
45	2	2			1136- 0310- 01	Bricka	Washer		
46	1	1			1136- 0320- 01	Styrsektor	Steering sector		
47	1	1			1136- 0311- 01	Bricka	Washer		
48	1	1			1136- 0083- 01	Fjäderbricka	Elastic washer		
49	1	1			9699- 0035- 02	Planbricka	Flat washer		
50	2	2			9799- 1031- 02	Mutter	Nut		
51	2	2			1136- 0087- 01	Bricka	Washer		
52	1	1			1136- 0015- 01	Bricka	Washer		
53	1	1			9599- 0070- 02	Saxsprint	Split pin		
54	1	1			9747- 1031- 02	Låsmutter	Lock nut		
55	1	1			1136- 0111- 01	Styrstag	Steering rod		
56	2	2			1136- 0092- 01	Kulled	Ball joint		
58	2	2			9747- 1031- 02	Låsmutter	Lock nut		
59		1			1136- 0279- 01	Brytarskydd	Micro protection		
60		2			9847- 7813- 16	Skruv	Screw		
61	2	2			9699- 0035- 02	Planbricka	Flat washer		
72	2	2			1136- 0454- 01	Fälg	Rim		
73	4	4			1136- 0157- 01	Lager	Bearing		
74	2	2			1136- 0269- 01	Däck (Turf Saver)	Tire (Turf Saver)		
74	2	2			1136- 0271- 01	Däck (Deli)	Tire (Deli)		
75	2	2			1136- 0305- 01	Bricka	Washer		
76	2	2			9652- 0015- 04	Låsring	Retaining ring		
77	2	2			1136- 0081- 01	Navkapsel	Hub cap		
78	2	2			1136- 0359- 01	Ventil	Valve		




Utgåva Issue 2003- 11		Bildnr Picture No 1214A		ESTATE TORNADO BROMSREGLAGE VÄXELREGLAGE		ESTATE TORNADO BRAKE CONTROL GEAR SHIFTER CONTROL		Sida Page 96	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	2521								
1	1				1136- 0506- 01	Bromspedal	Brake pedal		
2	1				1136- 0152- 01	Pedalskydd	Pedal cover		
3	1				1136- 0254- 01	Bygel	Clamp.....		
4	1				1136- 0255- 01	Bygel	Clamp.....		
5	6				9847- 8016- 16	Skruv	Screw		
6	1				1136- 0116- 01	Bromsstång	Brake rod		
7	1				1136- 0244- 01	Ledbult	Pivot bolt.....		
8	1				1136- 0218- 01	Fjäder.....	Spring		
9	2				9699- 0035- 02	Planbricka.....	Flat washer.....		
10	1				9799- 1031- 02	Mutter.....	Nut		
11	1				1136- 0172- 01	Distans	Spacer		
12	1				1136- 0329- 01	Bygel	Clamp.....		
13	1				9699- 0060- 02	Planbricka.....	Flat washer.....		
14	1				9747- 0631- 02	Låsmutter	Lock nut		
15	1				9699- 0090- 02	Planbricka.....	Flat washer.....		
16	1				1136- 0009- 01	Låsplatta	Lock plate		
17	1				1136- 0441- 01	Spärraxel	Axle		
18	1				1136- 0217- 01	Fjäder.....	Spring		
19	2				1136- 0256- 01	Bygel	Plate		
20	4				9847- 8016- 16	Skruv	Screw		
21	1				1136- 0119- 01	P- bromsarm	P- brake lever		
22	1				9675- 0011- 00	Starlock	Starlock		
23	1				1136- 0392- 01	Knopp	Knob		
24	1				9747- 1031- 02	Låsmutter	Lock nut		
31	1				1136- 0233- 01	Pinnbult	Stud bolt		
32	1				9712- 0831- 02	Låsmutter	Lock nut		
33	1				1136- 0088- 01	Bricka	Washer.....		
34	1				1136- 0529- 01	Spakhållare	Gear lever bracket		
35	1				1136- 0490- 01	Växelspak	Gear lever.....		
36	1				1136- 0212- 01	Fjäder.....	Spring		
37	1				9997- 0880- 16	Skruv	Screw		
38	1				9747- 0831- 02	Mutter.....	Lock nut		
39	1				9699- 0056- 02	Planbricka.....	Flat washer.....		
40	1				9712- 0831- 02	Låsmutter	Lock nut		
41	1				1136- 0197- 01	Handtag	Knob		
42	1				1136- 0107- 01	Växelstag	Shifter rod.....		
43	1				1136- 0093- 01	Kulled	Ball joint.....		
44	1				9683- 0030- 02	Låsbricka	Lock washer.....		
45	1				9799- 0831- 02	Mutter.....	Nut		
46	1				1136- 0187- 01	Växelarm	Gearshift arm		
47	1				9997- 0640- 12	Skruv	Screw		
48	2				9699- 0035- 02	Planbricka.....	Flat washer.....		
49	1				9747- 0631- 02	Låsmutter	Lock nut		
50	1				9599- 0070- 02	Saxsprint	Split pin.....		




Utgåva Issue 2003- 11		Bildnr Picture No 1215		ESTATE TORNADO HST BROMSREGLAGE DRIVREGLAGE		ESTATE TORNADO HST BRAKE CONTROL DRIVE CONTROL		Sida Page 98	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	2522								
1	1				1136-0510-01	Pedal	Pedal		
2	1				1136-0151-01	Pedalskydd	Pedal cover		
3	1				1136-0254-01	Bygel	Clamp		
4	4				9847-8016-16	Skruv	Screw		
5	1				1136-0117-01	Bromsstång	Brake rod		
6	1				9699-0090-02	Planbricka	Flat washer		
7	1				9675-0012-02	Starlock	Locking washer		
8	1				1136-0248-01	Ledbult	Pivot bolt		
9	1				1136-0218-01	Fjäder	Spring		
10	2				9699-0035-02	Planbricka	Flat washer		
11	1				1136-1246-01	Bygel	Clamp		
12	1				9799-1031-02	Mutter	Nut		
13	1				9747-1031-02	Låsmutter	Lock nut		
14	1				9699-0090-02	Planbricka	Flat washer		
15	1				9747-0831-02	Mutter	Lock nut		
31	1				1136-0441-01	Spärraxel	Axle		
32	1				1136-0217-01	Fjäder	Spring		
33	2				1136-0256-01	Bygel	Plate		
34	4				9847-8016-16	Skruv	Screw		
35	1				1136-0119-01	P- bromsarm	P- brake lever		
36	1				9675-0011-00	Starlock	Starlock		
37	1				1136-0392-01	Knopp	Knob		
51	1				1136-0507-01	Drivpedal	Drive pedal		
52	1				1136-0149-01	Pedalskydd- fram	Pedal cover- front		
53	1				1136-0150-01	Pedalskydd- bak	Pedal cover- rear		
54	1				1136-0538-01	Fäste	Support		
55	2				1136-0121-01	Bussning	Bushing		
56	1				9501-0500-00	Smörjnippel	Grease joint		
57	2				9997-0616-16	Skruv	Screw		
58	2				9739-0631-22	Mutter	Nut		
59	1				1136-0500-01	Pedalaxel	Pedal axle		
60	2				9650-0020-04	Spärring	Circlip		
61	1				1136-0090-01	Bricka	Washer		
62	1				9997-0816-16	Skruv	Screw		
63	1				9683-0030-02	Låsbricka	Lock washer		
64	1				1136-0118-01	Stag	Drive rod		
65	1				1136-0241-01	Ledbult	Pivot bolt		
66	1				1136-0247-01	Ledbult	Pivot bolt		
67	2				9799-0831-02	Mutter	Nut		
68	2				9747-0831-02	Mutter	Lock nut		
69	1				9699-0035-02	Planbricka	Flat washer		
70	1				9699-0028-02	Planbricka	Flat washer		
71	1				9747-0631-02	Låsmutter	Lock nut		
72	1				1136-0533-01	Fäste	Support		
73	1				9699-0060-02	Planbricka	Flat washer		
74	1				9747-0631-02	Låsmutter	Lock nut		
75	1				9997-0620-16	Skruv	Screw		
76	1				9747-0631-02	Låsmutter	Lock nut		
77	1				1136-0330-01	Bygel	Clamp		
78	2				9848-8013-16	Skruv	Screw		
80	1				1136-0407-01	Plåt	Plate		
81	2				1136-1214-01	Skruv	Screw		
82	2				9683-0005-02	Låsbricka	Lock washer		
83	2				9799-0331-02	Mutter	Nut		



Utgåva Issue 2003- 11		Bildnr Picture No 1447A		ESTATE TORNADO ESTATE TORNADO HST ELUTRUSTNING		ESTATE TORNADO ESTATE TORNADO HST EL. EQUIPMENT		Sida Page 100	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	2521	2522							
1	1	1			1136- 1035- 01	Kabelhärva.....	Harness.....		
2	1	1			1136- 0919- 01	Elektronikkort	Electronic card		
3	2	2			9847- 7813- 16	Skruv	Screw		
4	1	1			1136- 0428- 01	• Säkring	• Fuse		6.3 A
5	1				786194	Brytare	Neutral start switch		Neutral
6	3	3			1136- 0073- 01	Mikrobrytare.....	Micro switch		
10	1	1			1136- 0469- 01	Kabelhärva.....	Harness.....		Inkl. pos 11
11	1	1			1136- 0056- 01	• Tändningslås	• Ignition switch		Inkl. pos 12 - 14
12	1	1			1136- 0049- 01	•• Mutter	•• Nut		
13	1	1			1134- 4097- 01	•• Täckkåpa.....	•• Cap		
14	1	1			1134- 2848- 01	•• Tändningsnyckel	•• Ignition key		
15	1	1			1136- 0065- 01	Startrelä	Solenoid		
16	2	2			9997- 0620- 16	Skruv	Screw		
17	2	2			9794- 5131- 02	Mutter.....	Nut		
18	1	1			1136- 0055- 01	Brytare	Switch		Strålkastare/light
19	1	1			1136- 0468- 01	Kabel	Cable		
20	2	2			1136- 0429- 01	Lamphållare	Lamp holder		
21	2	2			1136- 0058- 01	Glödlampa	Bulb		
22	1	1			1136- 0135- 01	Kabel	Cable		
23	1	1			1136- 0134- 01	Kabel	Cable		
24	1	1			1136- 0136- 01	Kabelhärva.....	Harness.....		
25	1	1			1134- 4804- 01	Batteri	Battery		
26	1	1			1136- 0215- 01	Fjäder.....	Spring		
27	1	1			1136- 0059- 01	Polskydd.....	Protection		
28	1	1			9795- 3531- 02	Mutter.....	Nut		
29	4	4			1136- 0427- 01	Kabelhållare	Cable holder		
30	1	1			1136- 0426- 01	Kabelhållare	Cable holder		
31		1			1136- 0076- 01	Mikrobrytare.....	Micro switch		
32		1			1136- 0865- 01	Kabel	Cable		
33	2	2			9739- 0631- 22	Mutter.....	Nut		
99	1	1			1136- 1108- 01	Tillbehörspåse	Key outfit.....		Inkl. pos 4, 14




Utgåva Issue 2003- 11		Bildnr Picture No 1216		ESTATE TORNADO ESTATE TORNADO HST MOTOR		ESTATE TORNADO ESTATE TORNADO HST ENGINE		Sida Page 102	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	2521 2522								
2	1				1136- 0354- 01	Bränsleslang.....	Fuel hose.....		
3	3				1136- 0045- 01	Slangklämma.....	Hose clamp.....		
4	1				1136- 1050- 01	Avgasrör.....	Exhaust tube.....		
5	4				9847- 7809- 16	Skruv.....	Screw.....		
6	1				1136- 0518- 01	Ljuddämparskydd.....	Muffler protection.....		
7	1				9988- 3513- 16	Skruv.....	Screw.....		
8	1				9677- 0009- 02	Låsbricka.....	Lock washer.....		
9	1				9847- 8113- 16	Skruv.....	Screw.....		
10	1				1136- 0273- 01	Oljeavtappningsrör.....	Oil drain tube.....		
11	1				1136- 0066- 01	Oljeavtappningsplugg.....	Oil drain plug.....		
12	2				1136- 0054- 01	Tätningsring.....	Oil seal.....		
13	3				9997- 0835- 12	Skruv.....	Screw.....		
14	1				9799- 0831- 02	Mutter.....	Nut.....		
15	3				9739- 0831- 22	Mutter.....	Nut.....		
16	2				9677- 0009- 02	Låsbricka.....	Lock washer.....		
17	1				1136- 0353- 01	Bränsleslang.....	Fuel hose.....		
18	1				1136- 0046- 01	Slangklämma.....	Hose clamp.....		
19	1				9997- 0840- 16	Skruv.....	Screw.....		



Utgåva Issue		Bildnr Picture No		ESTATE TORNADO TRANSMISSION		ESTATE TORNADO TRANSMISSION		Sida Page	
2003- 11		1217						104	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	2521								
1	1				1136-0286-01	Motorremskiva	Engine belt pulley		
2	1				9987-5351-12	Skruv	Screw		
3	1				9683-0045-02	Bricka	Washer		
5	1				1136-0433-01	Kilrem	V- belt		
6	1				1136-0489-01	Spännarm	Tension arm		
7	1				9997-0630-12	Skruv	Screw		
8	2				1136-0123-01	Bussning	Bushing		
9	1				9747-0831-02	Mutter	Lock nut		
10	1				1136-0166-01	Distans	Spacer		
11	1				1136-0289-01	Spännrulle	Idler pulley		
12	1				9699-0056-02	Planbricka	Flat washer		
13	1				9747-0831-02	Mutter	Lock nut		
14	1				1136-0235-01	Ledbult	Pivot bolt		
15	2				1136-0309-01	Bricka	Washer		
16	1				9747-0831-02	Mutter	Lock nut		
17	1				1136-0348-01	Spännstång	Tie rod		
18	2				9799-0831-02	Mutter	Nut		
19	1				1136-0208-01	Fjäder	Spring		
20	1				1136-0162-01	Distans	Spacer		
21	1				9997-0880-16	Skruv	Screw		
22	1				9739-0831-22	Mutter	Nut		
23	1				9747-0831-02	Mutter	Lock nut		
24	1				1136-0346-01	Spännstång	Tie rod		
25	1				1136-0093-01	Kulled	Ball joint		
26	1				9683-0030-02	Låsbricka	Lock washer		
27	1				9799-0831-02	Mutter	Nut		
28	1				9699-0090-02	Planbricka	Flat washer		
29	1				9675-0012-02	Starlock	Locking washer		
30	1				1136-0290-01	Remrulle	Belt roller		
31	1				1136-0234-01	Pinnbult	Stud bolt		
32	1				9699-0056-02	Planbricka	Flat washer		
33	2				9747-0831-02	Mutter	Lock nut		
34	2				1136-0915-01	Remrulle	Belt roller		
35	1				1136-0167-01	Distans- vä	Spacer- LH		
36	1				1136-0164-01	Distans- hö	Spacer- RH		
37	1				9997-0835-12	Skruv	Screw		
38	1				9997-0845-12	Skruv	Screw		
39	2				9699-0056-02	Planbricka	Flat washer		
40	2				9747-0831-02	Mutter	Lock nut		
41	1				1136-0520-01	Remskiva	Belt pulley		
42	1				9600-0050-00	Woodruffkil	Key		
43	1				9650-0016-04	Spårring	Lock ring		
44	1				1136-0050-01	Transaxel	Transaxle		
45	4				9997-0860-16	Skruv	Screw		
47	4				9739-0831-22	Mutter	Nut		
48	2				1136-0325-01	Momentstag	Stay		
49	2				1136-0017-01	Skruv	Screw		
50	2				9997-0816-16	Skruv	Screw		
51	2				9739-0831-22	Mutter	Nut		
52	1				1136-0181-01	Remstyrning	Belt guide		
53	4				9699-0035-02	Planbricka	Flat washer		
54	2				9747-0831-02	Mutter	Lock nut		
55	2				1136-0868-01	Lock	Cover		
72	2				1136-0455-01	Fälg	Rim		
73	2				1136-0270-01	Däck (Turf Saver)	Tire (Turf Saver)		
73	2				1136-0272-01	Däck (Deli)	Tire (Deli)		
74	2-4				9699-0119-02	Bricka	Washer		
75	2				1136-0305-01	Bricka	Washer		
76	2				9652-0015-04	Låsring	Retaining ring		
77	2				1136-0081-01	Navkapsel	Hub cap		
78	2				9545-0500-00	Ventil	Valve		


Peerless MST 205-535

Peerless MST 205- 535




Utgåva Issue 2003- 11		Bildnr Picture No 1564		ESTATE TORNADO HST TRANSMISSION		ESTATE TORNADO HST TRANSMISSION		Sida Page 106	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	2522								
1	1				1136-0287-01	Motorremskiva	Engine belt pulley		
2	1				9987-5351-12	Skruv	Screw		
3	1				9683-0045-02	Bricka	Washer		
5	1				1136-0432-01	Kilrem	V- belt		
6	1				1136-0489-01	Spännarm	Tension arm		
7	1				9997-0630-12	Skruv	Screw		
8	2				1136-0123-01	Bussning	Bushing		
9	1				9747-0831-02	Mutter	Lock nut		
10	1				1136-0166-01	Distans	Spacer		
11	1				1136-0289-01	Spännrulle	Idler pulley		
12	1				9699-0056-02	Planbricka	Flat washer		
13	1				9747-0831-02	Mutter	Lock nut		
14	1				1136-0235-01	Ledbult	Pivot bolt		
15	2				1136-0309-01	Bricka	Washer		
16	1				9747-0831-02	Mutter	Lock nut		
17	1				1136-0348-01	Spännstång	Tie rod		
18	2				9799-0831-02	Mutter	Nut		
19	1				1136-0208-01	Fjäder	Spring		
20	1				1136-0162-01	Distans	Spacer		
21	1				9997-0880-16	Skruv	Screw		
22	1				9739-0831-22	Mutter	Nut		
23	1				9747-0831-02	Mutter	Lock nut		
24	1				1136-0290-01	Remrulle	Belt roller		
25	1				1136-0234-01	Pinnbult	Stud bolt		
26	1				9699-0056-02	Planbricka	Flat washer		
27	2				9747-0831-02	Mutter	Lock nut		
28	2				1136-0915-01	Remrulle	Belt roller		
29	1				1136-0174-01	Distans- vä	Spacer- LH		
30	1				1136-0170-01	Distans- hö	Spacer- RH		
31	1				9997-0840-16	Skruv	Screw		
32	1				9997-0850-16	Skruv	Screw		
33	2				9699-0056-02	Planbricka	Flat washer		
34	2				9747-0831-02	Mutter	Lock nut		
35	2				1136-0868-01	Lock	Cover		
41	1				1136-0053-01	Transaxel	Transaxle		
42	4				9997-0860-16	Skruv	Screw		Kanzaki K46S
44	4				9739-0831-22	Mutter	Nut		
45	1				1136-1056-01	Stöd	Support		
46	1				9997-0845-12	Skruv	Screw		
47	2				9699-0090-02	Planbricka	Flat washer		
48	1				9747-0831-02	Mutter	Lock nut		
50	1				9997-0816-16	Skruv	Screw		
52	1				1136-0190-01	Arm	Lever		
53	1				9997-0820-16	Skruv	Screw		
54	1				1136-0006-01	Fjäderbricka	Elastic washer		
55	1				1136-0309-01	Bricka	Washer		
56	1				9747-0831-02	Mutter	Lock nut		
57	1				1136-0114-01	Stag	Rod		
58	1				9675-0009-02	Starlock	Starlock		
61	1				1136-0918-01	Förstärkning	Reinforcement		
62	2				1136-0821-01	Skruv	Screw		
63	2				9699-0090-02	Planbricka	Flat washer		
64	4				9739-0831-22	Mutter	Nut		
65	1				1136-0822-01	Skruv	Screw		
72	2				1136-0455-01	Fälg	Rim		
73	2				1136-0270-01	Däck (Turf Saver)	Tire (Turf Saver)		
73	2				1136-0272-01	Däck (Deli)	Tire (Deli)		
74	2				9545-0500-00	Ventil	Valve		
75	4				1136-0305-01	Bricka	Washer		
76	2				1136-0175-01	Distans	Spacer		
77	2				1136-0312-01	Bricka	Washer		
78	2				9652-0015-04	Låsring	Retaining ring		
79	2				1136-0081-01	Navkapsel	Hub cap		



Kanzaki K46S




Utgåva Issue 2003- 11		Bildnr Picture No 1219		ESTATE TORNADO ESTATE TORNADO HST AGGREGATSLYFT		ESTATE TORNADO ESTATE TORNADO HST MOWER DECK LIFT		Sida Page 108	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	2521 2522								
1	1				1136- 0487- 01	Lyftspak kpl	Lift lever assy.....		Inkl. pos 2 - 9
2	1				1136- 0493- 01	• Lyftspak	• Lift lever		
3	1				1136- 0298- 01	• Tryckknapp	• Button		
4	1				1136- 0222- 01	• Spärrhake	• Dog		
5	1				1136- 0227- 01	• Sprint.....	• Pin.....		
6	1				1136- 0105- 01	• Tryckstång	• Push rod		
7	1				1136- 0193- 01	• Handtag	• Handle		
8	1				1136- 0203- 01	• Fjäder	• Spring		
9	1				9675- 0012- 02	• Starlock	• Locking washer.....		
10	1				1136- 0444- 01	Lyftaxel	Axle		
11	2				1136- 0078- 01	Bussning	Bushing.....		
12	1				1136- 0163- 01	Distans	Spacer.....		
13	1				9699- 0119- 02	Bricka	Washer.....		
14	2				9595- 0235- 00	Spännstift	Locating pin		
15	1				1136- 0319- 01	Höjdinställn.segment.....	Height adjust sector		
16	2				9997- 0816- 16	Skruv	Screw		
17	2				9739- 0831- 22	Mutter.....	Nut		
18	1				1136- 0460- 01	Lyftwire.....	Lift wire		
19	1				1136- 0291- 01	Wirerulle	Cable pulley.....		
20	1				1136- 0232- 01	Distans	Spacer.....		
21	1				9997- 0850- 16	Skruv	Screw		
22	1				9699- 0056- 02	Planbricka.....	Flat washer		
23	1				9739- 0831- 22	Mutter.....	Nut		
24	1				1136- 0443- 01	Lyftaxel	Lift axle		
25	2				1136- 0253- 01	Bygel	Clamp.....		
26	4				9997- 0616- 16	Skruv	Screw		
27	4				9739- 0631- 22	Mutter.....	Nut		
28	1				1136- 0492- 01	Lyftarm	Lift arm		
29	2				1136- 0255- 01	Bygel	Clamp		
30	4				9847- 8016- 16	Skruv	Screw		
31	1				1136- 0108- 01	Lyftstag.....	Lift rod		
32	1				1136- 0235- 01	Ledbult	Pivot bolt.....		
33	1				9799- 0831- 02	Mutter.....	Nut		
34	1				9747- 0831- 02	Mutter.....	Lock nut.....		
35	2				1136- 0309- 01	Bricka	Washer.....		
36	1				9747- 0831- 02	Mutter.....	Lock nut.....		
37	1				9699- 0090- 02	Planbricka.....	Flat washer		
38	1				1136- 0095- 01	Låsnål.....	Hair pin		



Utgåva Issue 2003- 11		Bildnr Picture No 1448A		ESTATE TORNADO ESTATE TORNADO HST AGGREGATSINKOPPLING		ESTATE TORNADO ESTATE TORNADO HST MOWER DECK ENGAGEMENT		Sida Page 110	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	2521	2522							
1	1				1136-0494-01	Spännarm	Tension arm		
2	1				1136-0917-01	Remskiva.....	Pulley		
3	1				1136-0070-01	Kullager	Ball bearing		
4	1				9651-0035-04	Låsring	Lock ring		
5	1				9650-0015-04	Låsring	Lock ring		
6	1				9997-0890-12	Skruv	Screw		
7	2				1136-0014-01	Bricka	Washer		
8	1				1136-0089-01	Bricka	Washer		
9	1				9747-0831-02	Mutter.....	Lock nut.....		
10	1				1136-0859-01	Fjäder.....	Spring		
11	1				1136-0348-01	Spännstång	Tie rod.....		
12	2				9799-0831-02	Mutter.....	Nut		
13	1				1136-1028-01	Stag.....	Rod		
14	1				1136-0836-01	Gaffel.....	Fork.....		
15	1				9799-0831-02	Mutter.....	Nut		
16	1				1136-0835-01	Låsbult.....	Clip.....		
17	1				1136-0009-01	Låsplatta.....	Lock plate		
18	1				1136-0886-01	Arm- hö	Lever- RH		
19	1				1136-0885-01	Arm- vå	Lever- LH		
20	2				1136-0089-01	Bricka	Washer.....		
21	2				9997-0816-16	Skruv	Screw		
22	2				1136-0079-01	Bussning	Bushing.....		
23	2				9739-0831-22	Mutter.....	Nut		
24	1				1136-0904-01	Sprint.....	Pin		
25	2				1136-0309-01	Bricka	Washer.....		
26	1				9747-0831-02	Mutter.....	Lock nut.....		
27	1				1136-0862-01	Stång	Rod		
28	3				9699-0090-02	Planbricka.....	Flat washer		
29	1				1136-0895-01	Fjäder.....	Spring		
30	1				9799-0831-02	Mutter.....	Nut		
31	1				9747-0831-02	Mutter.....	Lock nut.....		
32	1				1136-0095-01	Låsnål	Hair pin		
33	1				1136-1022-01	Drivrem	Drive belt.....		
34	1				1136-0878-01	Remstyrning.....	Belt guide		
35	2				9847-8116-16	Skruv	Screw		
36	1				1136-0880-01	Remstyrning.....	Belt guide		
37	2				9739-0831-22	Mutter.....	Nut		
38	2				9747-0831-02	Mutter.....	Lock nut.....		
39	1				1136-0879-01	Remstyrning.....	Belt guide		
40	1				9739-0831-22	Mutter.....	Nut		
41	1				9747-0831-02	Mutter.....	Lock nut.....		
42	1				9699-0035-02	Planbricka.....	Flat washer		
43	1				9747-0631-02	Låsmutter	Lock nut.....		
44	2				1136-0864-01	Remkåpa	Belt cover		
45	4				9848-8013-16	Skruv	Screw		
71	1				1136-0537-01	Fäste.....	Support.....		
72	2				9997-0816-16	Skruv	Screw		
73	2				9739-0831-22	Mutter.....	Nut		
74	1				1136-0088-01	Bricka	Washer.....		
75	1				1136-0528-01	Spakhållare.....	Lever holder		
76	1				1136-0491-01	Inkopplingsspak	Engagement lever		
77	1				1136-0213-01	Fjäder.....	Spring		
78	1				9997-0880-16	Skruv	Screw		
79	1				9747-0831-02	Mutter.....	Lock nut.....		
83	1				9699-0056-02	Planbricka.....	Flat washer		
84	1				9712-0831-02	Låsmutter	Lock nut.....		
85	1				1136-1075-01	Inkopplingswire.....	Cable.....		
86	1				9699-0056-02	Planbricka.....	Flat washer		
87	1				1136-0197-01	Handtag	Knob		
88	1				1136-0957-01	Fjäder.....	Spring		




Utgåva Issue 2003- 11		Bildnr Picture No 1449A		ESTATE TORNADO ESTATE TORNADO HST KLIPPAGGREGAT		ESTATE TORNADO ESTATE TORNADO HST MOWER DECK		Sida Page 112	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	2521	2522							
1	1				1136- 1044- 01	Klippaggregatskåpa	Mower deck casing		Inkl. pos 2 - 4
2	2				1136- 0120- 01	• Vattenslangnippel	• Water hose connection.....		
3	2				1136- 0068- 01	• O- ring.....	• O- ring		
4	2				1136- 0012- 01	• Nit.....	• Rivet.....		
5	2				1136- 0481- 01	Lagerbox kpl.....	Bearing box assy.....		Inkl. pos 6 - 10
6	2				1136- 0099- 01	• Knivaxel	• Blade shaft		
8	4				1136- 0069- 01	• Kullager	• Ball bearing		
9	2				1136- 0176- 01	• Dammskydd	• Dust cover.....		
10	2				9650- 0020- 04	• Spårring.....	• Circlip		
11	6				9898- 0825- 16	Skruv	Screw		
12	6				9739- 0831- 22	Mutter.....	Nut		
13	2				1136- 0221- 01	Knivfäste.....	Blade hub		
14	2				9600- 0014- 00	Kil	Key.....		
15	2				1136- 1029- 01	Kniv	Blade.....		
16	2				1136- 0083- 01	Fjäderbricka	Elastic washer		
17	2				1136- 0015- 01	Bricka	Washer		
18	2				9987- 5238- 12	Knivbult	Blade bolt.....		
19	2				1136- 0916- 01	Remskiva.....	Pulley		
20	2				1136- 0001- 01	Kil	Key.....		
21	2				9997- 0820- 16	Skruv	Screw		
22	2				1136- 0307- 01	Bricka	Washer		
23	2				9683- 0030- 02	Låsbricka	Lock washer.....		
31	2				1136- 1052- 01	Stödhjul	Anti scalp wheel		
32	2				1136- 0901- 01	Distans	Spacer.....		
33	2				9997- 0880- 16	Skruv	Screw		
34	2				9699- 0056- 02	Planbricka.....	Flat washer		
35	2				9739- 0831- 22	Mutter.....	Nut		
51	2				1136- 0231- 01	Ledbult	Pivot bolt.....		
52	4				1136- 0308- 01	Bricka	Washer		
53	2				9747- 1031- 02	Låsmutter	Lock nut.....		
54	2				1136- 0347- 01	Lyftlänk	Lift tie rod		
55	2				9799- 1031- 02	Mutter.....	Nut		
56	2				9747- 1031- 02	Låsmutter	Lock nut		
57	2				9699- 0035- 02	Planbricka.....	Flat washer		
58	2				1136- 0095- 01	Låsnål	Hair pin		
59	1				1136- 0231- 01	Ledbult	Pivot bolt.....		
60	2				1136- 0308- 01	Bricka	Washer.....		
61	1				9747- 1031- 02	Låsmutter	Lock nut		
62	1				1136- 0928- 01	Spännlänk.....	Tie rod.....		
63	1				9799- 1031- 02	Mutter.....	Nut		
64	1				9747- 1031- 02	Låsmutter	Lock nut		
65	1				9699- 0035- 02	Planbricka.....	Flat washer		
66	1				1136- 0095- 01	Låsnål	Hair pin		
67	2				1136- 0448- 01	Stång	Equalizer rod		
68	4				9699- 0056- 02	Planbricka.....	Flat washer		
69	4				9747- 1031- 02	Låsmutter	Lock nut		
70	8				1136- 0308- 01	Bricka	Washer		
72	1				1136- 1107- 01	Deflektor	Deflector		
73	1				1136- 0229- 01	Sprint.....	Pin		
74	1				9598- 0002- 02	Låsnål	Pin lock		
81	1				1136- 0910- 01	Utkastskydd.....	Discharge protection.....		
82	1				1136- 0902- 01	Axel	Pivot.....		
83	1				1136- 0894- 01	Fjäder.....	Spring		
84	1				9599- 0070- 02	Saxsprint	Split pin.....		








Utgåva Issue 2003- 11		Bildnr Picture No 1251		DRAG ART.NR 13- 0933- 11		TOW BAR ART.NO 13- 0933- 11		Sida Page 158	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	0933								
42	1				1136- 0463- 01	Balk	Girder		
43	1				1136- 0228- 01	Dragsprint	Tow pin		
44	1				1136- 0096- 01	Låsnål	Hair pin		
45	2				9997- 0825- 16	Skruv	Screw		
46	6				9739- 0831- 22	Mutter.....	Nut		



ACCESSORIES


Utgåva Issue 2003-11		Bildnr Picture No 1453		SNÖBLAD (120 cm) ART.NR 13-0924- 11		SNOW BLADE (120 cm) ART.NO 13-0924- 11		Sida Page 162	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	0924								
1	1				1319- 1528- 01	Blad	Blade		
2	1				1319- 1812- 01	Bladfäste.....	Blade holder		
3	1				1319- 1816- 01	Ram	Frame		
4	2				1319- 1817- 01	Skruv	Screw		
5	2				1319- 1526- 01	Släpsko.....	Skid		
6	2				1319- 1818- 01	Stag	Rod		
7	1				1319- 1819- 01	Stagfäste	Rod bracket.....		
8	1				1319- 1820- 01	Stagfäste	Rod bracket.....		
9	1				1319- 1815- 01	Lyftarm	Lift rod		
10	1				1319- 1822- 01	Handtag	Grip		
11	1				1319- 1527- 01	Fjäder.....	Spring		
12	1				1319- 1821- 01	Axel	Shaft		
13	2				9997- 1030- 16	Skruv	Screw		
14	1				1319- 1551- 01	Skruv	Screw		
15	8				9747- 1031- 02	Låsmutter	Lock nut		
16	1				1319- 1692- 01	Låsnål	Spring pin		
17	2				9699- 0037- 02	Bricka	Washer		
18	1				1319- 1811- 01	Saxpinne.....	Cotter pin		
19	3				9997- 0816- 16	Skruv	Screw		
20	7				9747- 0831- 02	Mutter.....	Lock nut		
21	2				9747- 1031- 02	Låsmutter	Lock nut		
22	6				9997- 1025- 16	Skruv	Screw		
24	4				9997- 0880- 16	Skruv	Screw		
25	4				9699- 0028- 02	Planbricka.....	Flat washer		
26	2				9997- 1220- 16	Skruv	Screw		
27	1				9747- 1631- 02	Låsmutter	Lock nut.....		
28	1				1319- 1531- 01	Sprint.....	Pin		
29	1				1319- 1813- 01	Monteringsfäste.....	Mounting plate.....		
30	1				1319- 1814- 01	Monteringsfäste.....	Mounting plate.....		





Utgåva Issue 2003- 11		Bildnr Picture No 1454		SNÖKEDJOR ART.NR 13- 0925- 11				SNOW CHAINS ART.NO 13- 0925- 11		Sida Page 164	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes		
	0925										
1	2				1134- 5064- 01	Låsbygel	Lock		Ø5,5 x 40		
2	2				1134- 5065- 01	Krok.....	Hook				
3	ERF				1134- 4416- 04	Länk.....	Link				


A












Utgåva Issue 2003- 11		Bildnr Picture No 1182A		BRIGGS & STRATTON 286707, 28M707 CYLINDER (A) VEVHUS (A)		BRIGGS & STRATTON 286707, 28M707 CYLINDER (A) CRANKCASE (A)		Sida Page 206	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	286 707- 1185	28M 707- 1194							
A01	3	3			691655	Skruv	Screw		
A02		1			690492	Skyddsnät	Rotating screen		
A02	1				691748	Skyddsnät	Rotating screen		
A03	2	2			691058	Skruv	Screw		
A04	1				690452	Fläkthållare	Fan retainer		
A05	1				691905	Fläkt	Flywheel fan		
A05		1			695056	Fläkt	Flywheel fan		
A06	1	1			691323	Distans	Spacer		
A07	1	1			690582	Bricka	Washer		
A08	1	1			691173	Svänghjulskopp	Flywheel cup		
A09	1	1			19203	Avdragare	Puller		
A10	1	1			693556	Svänghjul	Flywheel		
A11	1	1			691265	• Låsring	• Retaining ring		
A12	1	1			693713	• Drev	• Pinion gear		
A13	1	1			496413	Cylinder	Cylinder		
A14	1	1			399265	• Bussning	• Bushing		
A15	1	1			391086	• • Tätningsring	• • Seal		
A16	1	1			691003	• Skruv	• Screw		
A17	1	1			690459	Cylinderskydd	Cylinder shield		
A18	1	1			231218	• Ventilstyrning- insug	• Valve guide- intake		
A18	1	1			261961	• Ventilstyrning- utblås	• Valve guide- exhaust		
A19	1	1			691802	• Ventilsåte- insug	• Valve seat- intake		
A20	1	1			691844	• Ventilsåte- utblås	• Valve seat- exhaust		
A21	1	1			491986	• Bussning	• Bushing		
A22	1	1			692407	• • Tätning	• • Seal		
A23	1	1			89838	Tändstiftsnyckel	Spark plug wrench		
A24	1	1			66538	Tändstiftsskydd	Spark plug elbow		
A25	1	1			9400- 0225- 00	Tändstift	Spark plug		
A26	1	1			491490	Skydd	Cover		
A27		2			690960	Skruv	Screw		
A27	2				692198	Skruv	Screw		
A28	1	1			690510	• Distans	• Spacer		
A29	1	1			691681	• Skruv	• Screw		
A30	1	1			271866	Packning	Gasket		
A31	1	1			494240	Topplöck	Cylinder head		
A32	8	8			690904	Skruv	Screw		
A33	1	1			490666	Bussning	Bushing		
A34	1	1			291675	• Tätningsring	• Oil seal		
A35	1	1			690946	Avtappningsplugg	Oil drain plug		
A36	1	1			494238	Vevhus	Oil sump		
A37	1	1			692405	Packning	Gasket		.009"
A37	1	1			692406	Packning	Gasket		.005"
A37	1	1			692226	• Packning	• Gasket		.015" Standard
A38		1			691328	Ventilationsrör	Breather tube		
A38	1				692253	Ventilationsrör	Breather tube		
A39	1	1			495735	Vevhusventilation	Breather		
A40	1	1			27803	• Packning	• Gasket		
A41	2	2			691666	Skruv	Screw		
A42	10	10			692125	Skruv	Screw		
A50		1			691658	Skruv	Screw		

.009"
.005"
.015" Standard

A




B




Utgåva Issue		Bildnr Picture No		BRIGGS & STRATTON 286707, 28M707 INSUGNINGSRÖR (A) VEVAXEL (B)		BRIGGS & STRATTON 286707, 28M707 INTAKE TUBE (A) CRANKSHAFT (B)		Sida Page	
2003-11		1183						208	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	286 707- 1185	28M 707- 1194							
A30	1	1			272554	Packning.....	Gasket.....		
A31	1	1			691711	Insugningsrör.....	Intake manifold.....		
A32	2	2			690953	Skruv.....	Screw.....		
A33	2	2			691098	Pinnbult.....	Stud.....		
A34	2	2			690958	Mutter.....	Nut.....		
B01	1	1			262247	Insugningsventil.....	Intake valve.....		
B02	1	1			691605	Ventilfjäder- insug.....	Valve spring- intake.....		
B03	1	1			690656	Ventilhållare.....	Valve retainer.....		
B04	2	2			691811	Ventilyftare.....	Valve tappet.....		
B05	1	1			262246	Utblåsningsventil.....	Exhaust valve.....		
B06	1	1			691597	Ventilfjäder- utblås.....	Valve spring- exhaust.....		
B07	1	1			691939	Ventilhållare.....	Valve retainer.....		
B08	1	1			494553	Hållare.....	Retainer.....		
B09	1				499284	Kolv kpl.....	Piston assy.....		Standard
B09	1				499288	Kolv kpl.....	Piston assy.....		.010" O.S.
B09	1				499292	Kolv kpl.....	Piston assy.....		.020" O.S.
B09	1				499296	Kolv kpl.....	Piston assy.....		.030" O.S.
B09		1			696397	Kolv kpl.....	Piston assy.....		Standard
B09		1			696398	Kolv kpl.....	Piston assy.....		.010" O.S.
B09		1			696399	Kolv kpl.....	Piston assy.....		.020" O.S.
B09		1			696400	Kolv kpl.....	Piston assy.....		.030" O.S.
B10	2	2			691299	• Låsring.....	• Piston pin lock.....		
B11	1				392331	• Kolvringsats.....	• Ring set.....		Chrome standard
B11	1				499996	• Kolvringsats.....	• Ring set.....		Standard
B11	1				499997	• Kolvringsats.....	• Ring set.....		.010" O.S.
B11	1				499998	• Kolvringsats.....	• Ring set.....		.020" O.S.
B11	1				499999	• Kolvringsats.....	• Ring set.....		.030" O.S.
B11		1			696403	• Kolvringsats.....	• Ring set.....		Standard
B11		1			696404	• Kolvringsats.....	• Ring set.....		.010" O.S.
B11		1			696405	• Kolvringsats.....	• Ring set.....		.020" O.S.
B11		1			696406	• Kolvringsats.....	• Ring set.....		.030" O.S.
B12	1	1			498319	Kolvbult.....	Piston pin.....		Standard
B12	1	1			498320	Kolvbult.....	Piston pin.....		.005" O.S.
B13	1	1			494504	Vevstake.....	Connecting rod.....		Standard
B13	1	1			495490	Vevstake.....	Connecting rod.....		.020" U.S.
B14	1	1			690348	• Skruv.....	• Screw.....		
B15	1	1			690356	• Skruv.....	• Screw.....		
B16	1	1			222698	Kil.....	Key.....		
B17	1	1			693944	Vevaxel.....	Crankshaft.....		
B18	1	1			691658	• Skruv.....	• Screw.....		
B19	1	1			691779	• Vevaxelförlängning.....	• Crankshaft extension.....		
B20	1	1			691639	• Kil.....	• Timing key.....		
B21	1	1			691284	• Drev.....	• Timing gear.....		
B22	1	1			692423	Motvikt.....	Counter weight.....		
B23	1	1			691239	• Axel.....	• Pin.....		
B24	1	1			691714	Länk.....	Link.....		
B25	1	1			691096	Skruv.....	Screw.....		
B26	1	1			692123	Kamaxel.....	Camshaft.....		
B27	1	1			691968	Oljekastardrev.....	Oil slinger.....		
B28	1	1			496415	Oljesticka kpl.....	Oil filler group.....		
B29	1	1			692014	• Oljesticka.....	• Oil dipstick.....		
B30	1	1			691002	• Skruv.....	• Screw.....		
B31	1	1			691398	• Påfyllningsrör.....	• Dipstick tube.....		
B32	1	1			691870	• Tätningsring.....	• Seal.....		
B33	1	1			281370	• Tätning.....	• Seal.....		
B34	1				691874	Ljuddämpare.....	Muffler.....		
B35	1				692236	• Packning.....	• Gasket.....		
B36	1				692198	• Skruv.....	• Screw.....		
B37	1				691416	• Skruv.....	• Screw.....		
B38	1				690420	• Värmskydd.....	• Heat shield.....		
B39	2				690661	Skruv.....	Screw.....		Deflector

A





B



Utgåva Issue 2003- 11		Bildnr Picture No 1184A		BRIGGS & STRATTON 286707, 28M707 REGULATOR (A) LUFTFILTER (B)		BRIGGS & STRATTON 286707, 28M707 GOVERNOR (A) AIR CLEANER (B)		Sida Page 210	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	286 707- 1185	28M 707- 1194							
A01	1	1			490324	Skyddskåpa	Cover		
A02	2	2			691002	• Skruv	• Screw		
A03	1				690485	Fläkthus	Blower housing		
A03		1			691399	Fläkthus	Blower housing		
A04		1			690960	Skruv	Screw		
A04	1				692198	Skruv	Screw		
A05	2	2			690661	Skruv	Screw		
A06	1	1			690456	Svänghjulsskydd	Flywheel guard		
A07	2	2			692127	Skruv	Screw		
A08	1	1			694042	Reglageplåt.....	Control bracket		
A09	1	1			691795	Regulatorfjäder	Governor spring		
A10	2	2			691693	Skruv	Screw		
A11	1	1			691972	Isolator	Insulator		
A12	1	1			691084	Anslutningsbleck	Ground terminal		
A13	1	1			691077	Bricka	Washer		
A14	1	1			691612	Mutter.....	Nut		
A15	1	1			691024	Klämma	Clamp		
A16	1	1			690804	Skruv	Screw		
A17	1	1			691840	Chokelänk.....	Choke link		
A18	2	2			691183	Skruv	Screw		
A19	1				691065	Generator.....	Alternator		
A19		1			696457	Generator.....	Alternator		
A20		1			691842	Fjäder.....	Spring		
A21	1	1			398808	Kortslutningskabel.....	Ground wire		
A22	1	1			492341	Tändsystem	Armature magneto		
A23	2	2			691061	Skruv	Screw		
A24	1	1			493880	• Anslutningshylsa	• Terminal		
A25	1	1			691691	Bricka	Washer		
A26	1	1			692012	Regulatoraxel.....	Governor crank		
A27	1	1			691620	Låsnål.....	Cotter pin		
A28	1	1			394358	Bränslefilter	Fuelfilter		
A29	1	1			691050	Bränsleslang	Fuel line.....		
A30	2	2			95162	• Slangklämma.....	• Hose clamp		
A31	1	1			691374	Regulatorarm.....	Governor lever		
A32	1	1			691119	• Bult	• Bolt		
A33	1	1			691251	• Mutter.....	• Nut		
A34		1			691841	Regulatorlänk	Governor link		
A35		1			692236	Packning.....	Gasket		
A37		1			691188	Regulator.....	Regulator		
A38		1			694475	Fäste	Mounting bracket		
A39		2			694476	Skruv	Screw		
B25	1	1			691668	Låsratt	Air cleaner knob		
B26		1			691332	Lock.....	Cover		
B26	1				691916	Lock.....	Cover		
B27	1	1			272403	Filterelement.....	Air cleaner element		
B28	1	1			692297	Tätning	Seal		
B29	1	1			496894	Pappersfilter	Cartridge		
B30	2	2			692126	Skruv	Screw		
B31	1	1			696129	Luftrenarfäste	Air cleaner base		
B32	1	1			691328	• Ventilationsrör	• Breather tube		
B33	1	1			691917	• O- ring.....	• O- ring		
B34	1	1			693675	• Skruv	• Screw		
B35	2	2			690958	Mutter.....	Nut		

A


WALBRO



B




NIKKI





Utgåva Issue 2003- 11		Bildnr Picture No 1185A		BRIGGS & STRATTON 286707, 28M707 FÖRGASARE WALBRO (A) FÖRGASARE NIKKI (B)		BRIGGS & STRATTON 286707, 28M707 CARBURETOR WALBRO (A) CARBURETOR NIKKI (B)		Sida Page 212	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	286 707- 1185	28M 707- 1194							
A01	1	1			495931	Chokeaxel	Choke shaft		Choke A Matic
A02	1	1			692344	• Chokespjäll	• Choke valve		
A03	1	1			690802	• Fjäder o tätning	• Spring and seal		
A04	1				498027	Förgasare kpl	Carburettor assy		Walbro
A04		1			697594	Förgasare kpl	Carburettor assy		
A05	1	1			494379	• Spjällaxel	• Shaft		
A06	1	1			691750	• Spjäll	• Throttle valve		
A07	1	1			691636	• Skruv	• Screw		
A08	1	1			691326	• Axeltätning	• Shaft seal		
A09	1	1			690602	• Axelbussning	• Shaft bushing		
A10	1	1			690572	• Fjäder	• Spring		
A11	1	1			495097	• Chokeaxel	• Choke shaft		Manual Choke
A12	1	1			690464	• Chokespjäll	• Choke valve		
A13	1	1			691636	• Skruv	• Screw		
A14	1	1			690801	• Fjäder o tätning	• Spring and seal		
A15		1			694524	• Plugg	• Welch plug		
A15	1				695005	• Expansionsplugg	• Welch plug		
A16	1	1			692284	• Packning	• Gasket		
A17	1				497737	• Munstycke	• Nozzle		High Altitude
A17	1				691434	• Munstycke	• Nozzle		Standard
A17		1			697592	• Munstycke	• Nozzle		Standard
A18	1	1			495800	• Justerskruv	• Idle adjust screw		
A19	1	1			498030	• Nålventil	• Needle valve		
A20	1	1			691333	• Begränsningshuv	• Limiter cap		
A21	1	1			690577	• Säte	• Inlet seat		
A22	1	1			231855	• Nålventil	• Inlet needle valve		
A23	1	1			494381	• Flottör	• Float		
A24	1	1			690525	• Flottöraxel	• Float hinge pin		
A25	1	1			495933	• Flottörhus	• Bowl		
A26	1	1			281165	• Packning	• Gasket		
A27	1	1			692255	• Tätningsbricka	• Sealing washer		
A28	1	1			691657	• Skruv	• Float bowl screw		
A29	1				692317	• Nippel	• Hose connector		
A39		1			494768	Bränslekran	Shut-off valve		
B01	1				694941	Förgasare kpl	Carburettor assy		Nikki
B02	1				694909	• Spjällaxel	• Throttle shaft		
B03	1				694917	• Spjäll	• Throttle valve		
B04	1				690718	• Skruv	• Screw		
B05	1				690998	• Tätning	• Shaft seal		
B06	1				694913	• Chokeaxel	• Choke shaft		
B07	1				694923	• Chokespjäll	• Choke valve		
B08	1				690718	• Skruv	• Screw		
B09	1				694912	• Fjäder o tätning	• Spring and seal		
B10	1				692284	• Packning	• Gasket		
B11	1				694921	• Plugg	• Carburettor plug		
B12	1				694927	• Munstycke	• Pilot jet		
B13	1				694907	• Justerskruv	• Idle speed kit		
B14	1				694914	• Flottör	• Float		
B15	1				694918	• Flottöraxel	• Float hinge pin		
B16	1				694916	• Expansionsplugg	• Welch plug		
B17	1				694908	• Flottörhus	• Float bowl		
B18	1				690880	• Huvudmunstycke	• Main jet		Standard
B18	1				694925	• Huvudmunstycke	• Main jet		High Altitude
B19	1				694920	• Packning	• Gasket		
B20	1				694924	• Förgasarpplugg	• Carburettor plug		
B21	1				694922	• Nålventil	• Float needle valve		
B22	1				694926	• Tomgångsventil	• Idle mixture valve		
B23	1				690997	• Tätningsbricka	• Sealing washer		
B24	1				694919	• Skruv	• Float bowl screw		

A







Utgåva Issue 2003- 11		Bildnr Picture No 1186		BRIGGS & STRATTON 286707, 28M707 STARTMOTOR (A)		BRIGGS & STRATTON 286707, 28M707 STARTER MOTOR (A)		Sida Page 214	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	286 707- 1185	28M 707- 1194							
A01	1	1			693551	Startmotor kpl	Starter motor assy		
A02	1	1			693699	• Startdrev	• Starter drive		
A03	1	1			691265	•• Låsring	•• Retaining ring		
A04	1	1			693713	•• Drev	•• Pinion gear		
A05	1	1			692024	•• Koppling	•• Drive clutch		
A06	1	1			692034	• Rotor	• Armature		
A07	1	1			693757	• Startmotorhus	• Starter housing		
A08		1			691283	• Lock	• Drive cap		
A08	1				691429	• Lock	• Drive cap		
A09	1	1			691293	• Borsthållare	• Brush retainer		
A10	1	1			497608	•• Släpkolssats	•• Brush set		
A11	1	1			693167	•• Mutter	•• Nut		
A12	1	1			691286	• Botten	• End cap		
A13	1	1			691029	• Mutter	• Nut		
A14	2	2			690323	• Bult	• Bolt		
A15	2	2			690372	Skruv	Screw		

A



B



Utgåva Issue		Bildnr Picture No		BRIGGS & STRATTON 286707, 28M707 PACKN.SATS MOTOR (A) PACKN.SATS FÖRG. (B)		BRIGGS & STRATTON 286707, 28M707 GASKET SET ENGINE (A) GASKET SET CARB. (B)		Sida Page 216	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	286 707- 1185	28M 707- 1194							
A01	1	1			494241	Packningssats- motor.....	Gasket set- engine.....		
A02	1	1			391086	• Tätningsring	• Seal		
A03	1	1			291675	• Tätningsring	• Oil seal		
A04	1	1			281370	• Tätning	• Seal		
A05	1	1			691917	• O- ring.....	• O- ring		
A06	1	1			691870	• Tätningsring	• Seal		
A07	1	1			692407	• Tätning	• Seal		
A08	1	1			692226	• Packning	• Gasket		
A08	1	1			692405	• Packning	• Gasket		.015" Standard
A08	1	1			692406	• Packning	• Gasket		.009"
A09	1	1			271866	• Packning	• Gasket		.005"
A10	1	1			27803	• Packning	• Gasket		
A11	1	1			692236	• Packning	• Gasket		
A12	1	1			498539	Packningssats- ventil	Gasket set- valve		
B01	1				499220	Reparationssats- förg.	Overhaul kit- carb.		Walbro
B01		1			697884	Rep.sats- förgas.	Carb. overhaul kit		
B02		1			694524	• Plugg	• Welch plug		
B02	1				695005	• Expansionsplugg	• Welch plug		
B03	1	1			281165	• Packning	• Gasket		
B04	1	1			692255	• Tätningsbricka	• Sealing washer		
B05	1	1			690577	• Säte	• Inlet seat		
B06	1	1			690525	• Flottöraxel.....	• Float hinge pin.....		
B07	1				691434	• Munstycke	• Nozzle		Standard
B07		1			697592	• Munstycke	• Nozzle		
B08	1	1			691636	• Skruv	• Screw		
B09	1	1			691326	• Axeltätning.....	• Shaft seal		
B10	1	1			231855	• Nålventil.....	• Inlet needle valve.....		
B11	1	1			691636	• Skruv	• Screw		
B12	1	1			692284	• Packning	• Gasket		
B13	1	1			690802	• Fjäder o tätning.....	• Spring and seal		Choke A Matic
B14	1	1			494385	Packningssats- förg.	Gasket set- carb.		Walbro
B15	1	1			690602	• Axelbussning	• Shaft bushing.....		
B16	1	1			690801	• Fjäder o tätning.....	• Spring and seal		Manual Choke
B17	1				694930	Reparationssats- förg.	Overhaul kit- carb.		Nikki
B18	1				690718	• Skruv	• Screw		
B19	1				690880	• Huvudmunstycke.....	• Main jet		Standard
B19	1				694925	• Huvudmunstycke.....	• Main jet		High Altitude
B20	1				690997	• Tätningsbricka	• Sealing washer		
B21	1				694918	• Flottöraxel.....	• Float hinge pin.....		
B22	1				694916	• Expansionsplugg	• Welch plug		
B23	1				694912	• Fjäder o tätning.....	• Spring and seal		
B24	1				694922	• Nålventil.....	• Float needle valve.....		
B25	1				694927	• Munstycke	• Pilot jet		
B26	1				690998	• Tätning	• Shaft seal		
B27	1				694920	• Packning	• Gasket		
B28	1				690718	• Skruv	• Screw		
B29	1				694924	• Förgasarpplugg.....	• Carburettor plug		
B30	1				694931	Packningssats- förg.	Gasket set- carb.		Nikki